

GARDENA Suhanó kézi fűnyíró 300 C / 380 C

Üdvözljük a GARDENA kertben...

Kérjük, gondosan olvassa el és tartsa be ezt a használati útmutatót! A használati utasítás segítségével sajátítsa el a Suhanó kézi fűnyíró működtetését és a helyes használat lépéseit.

Biztonsági okoknál fogva gyermekek, 16 éven aluliak, és olyanok, akik nem ismerik a használati utasításban foglaltakat, ezt a kézi fűnyíró nem használhatják.

→Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.

Tartalomjegyzék	1. A Suhanó kézi fűnyíró alkalmazási területe
	2. Az Ön biztonsága érdekében
	3. Összeszerelés
	4. Üzemelés.....
	5. Karbantartás
	6. Hibaelhárítás
	7. Üzemen kívül helyezés
	8. Szállított tartozékok
	9. Műszaki adatok.....
	10. Szerviz.....

1. A Suhanó kézi fűnyíró alkalmazási területe

Rendeltetés

A kézi fűnyíró házi- vagy hobbikertekben való privát használatra alkalmas készülék.

A gyártó által mellékelte használati utasítás betartása a készülék rendeltetésszerű használatának előfeltétele. A használati utasítás tartalmazza az üzemeltetési, kezelési, és karbantartási feltételeket is.

Vegye figyelembe

A használó testi épségének veszélyeztetése miatt a készüléket tilos indás növények, tetőn telepített gyepek vagy erkélyládák növényeinek nyírására használni.

2. Az Ön biztonsága érdekében

Használat előtti vizsgálat:

Minden használat előtt vizsgálja meg a készüléken az anyák, csapszegek, és forgórészek épségét. Az elhasznált vagy sérült késeket ki kell cserélni.

Vizsgálja meg a levágandó felületet a munka megkezdése előtt. Távolítsa el az ott levő köveket, fa- és huzaldarabokat és egyéb idegen testeket. A vágórész az elkapott tárgyakat kirepítheti.

Használat / felelősség:

Figyelem! Vegye figyelembe, hogy a mozgásban lévő körkés sérülést okozhat.

→ **Soha ne nyúljon kézzel, vagy lábbal a forgó késhez, vagy alá.**

Ne használja a kézi fűnyíró, miközben személyek, különösképpen gyermekek, állatok tartózkodnak a közvetlen közelben. Az okozott károkért a használót terheli felelősség.

A kengyel és a késhenger közötti távolságot mindig be kell tartani.

Meredek területeken vegye figyelembe az alábbiakat:

→ Ügyeljen mindig, nehogy megcsússzon. Fűnyírás közben viseljen csúszásmentes, zárt lábbelit. Nyírjon mindig merőlegesen az emelkedőre.

Különösen ügyeljen, amikor hátrafelé mozog, ill. maga felé húzza a Suhanó kézi fűnyírót, nehogy megbotoljon.

Ha vágás közben a vágórész mégis akadályba vagy idegen testbe ütközne, a kézi fűnyírót alapos vizsgálatnak kell alávetni.

→ Csak kielégítő látási viszonyok között dolgozzon.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a kézi fűnyírót. Amennyiben megszakítja a munkát, helyezze biztonságos helyre a Suhanó kézi fűnyírót.

3. Összeszerelés

1. A kengyel alsó részét (1) finoman nyomja össze, amíg be nem pattan a stiftbe.
2. A távtartót (2) alulról pattintsa be a kengyel alsó (1), ill. középső (3) részébe.
3. A merevítő rudat (4) balról tolja be a kengyel alsó (1) és középső (3) részébe, ill. a távtartóba.
4. A szorítóanyát (5) csavarja addig a merevítő rúdra, amíg az a visszahajtsánál nem szorul. A kengyel középső része stabil
5. A merevítő rudat (4) balról tolja be a kengyel felső (6) és középső (3) részébe, ill. a távtartóba.
6. A szorítóanyát (5) csavarja addig a merevítő rúdra, amíg az a visszahajtsánál nem szorul.

4. Használat

Helyes vágás:

Hogy a gyepe ápolt legyen, lehetőleg rendszeresen, hetente vágja. A gyakori vágásnak köszönhetően a gyep dús lesz.

Nagyobb (> 1 cm) nyesedéket távolítsa el a gyepről, mert különben az megsárgul, ill. filcesedni kezd.

Nagyobb vágási szünet után (szabadság után) először egy irányba vágja le a fűvet nagyobb vágási magassággal, majd ez után állítsa a vágási magasságot a kívánt méretre, és vágja le így az előbbi irányra merőlegesen a fűvet. A fűszálak max. 12 cm magasak lehetnek, hogy kézi fűnyíróval vágassuk le.

Lehetőleg szárazon vágja a fűvet, mert a nedves fű vágásánál nem lesz szép a vágási kép.

Vágási magasság beállítása:

A vágási magasság 12 és 42 mm között fokozatmentesen állítható.

1. Lépjen rá a fűnyíró hátsó görgőjére (7).
2. Lazítsa meg az állítócsavart (8) és a skálán (9) állítsa be a kívánt vágási magasságot.
3. Szorítsa meg a két állítócsavart (8) azonos magasságban.

Az állítócsavarok (8) mindig azonos magasságban legyenek beállítva.

A vágási magasság csak olyan mélyre állítsa be, hogy egyenetlen talajon se érje a földet.

5. Karbantartás

Fűnyíró tisztítása:

Figyelem! A fűnyíró forgókése vágási sérülést okozhat!

→A karbantartáshoz használjon alkalmas védőkesztyűt.

Szennyeződések befolyásolják a vágás minőségét, ill. a fű kidobását. A fűvet és egyéb szennyeződések legkönnyebben közvetlenül a vágás után tudja letakarítani.

1. A fűvet távolítsa el kefével és ronggyal.
2. A narancssárga késeket kenje át alacsony viszkozitású olajjal.

6. Hibaelhárítás

Kések utánállítása:

Figyelem! A fűnyíró forgókése vágási sérülést okozhat!

→A hibaelhárításhoz használjon alkalmas védőkesztyűt.

A kézi fűnyíró kése gyárunkban optimálisan be lett állítva. Amennyiben a vágási kép hosszabb használat után életlen lesz, korrigálja az alsó kés beállítását.

1. A dobozban található résmérő fémcsíkot (10) helyezze a késhenger egyik kése (11) és az alsókés (12) közé.
2. A hatlapos csavart (13) csavarja egy 5 mm-es villáskulccsal jobbra addig, amíg a résmérő (10) könnyedén beszorul.
3. A folyamatot mind az 5 késnél ismételje meg a jobb oldalon is.
4. Forgassa meg a késhengert. Ha az egyik kés hozzáér az alsó késhez, lazítsa addig mindkét hatlapos csavart (13), míg a késhenger érintésmentesen tud forogni.

Élezés / javítások:

Biztonsági okokból kizárólag eredeti GARDENA – vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészek használhatók fel.

A kések utánélezését, ami helyes karbantartás mellett csak évek után esedékes, az élezési technológia miatt csak a GARDENA vevőszolgálat végezheti el. A javítások és a kések beszerelése megfelelő szakműhelyekben történhet.

Lehetőség szerint ősszel karbantartás után tegye el a Suhanó kézi fűnyírót, hogy tavasszal egyből készen álljon.

Egyéb meghibásodás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba GARDENA szakszervizzel.

7. Üzemen kívül helyezés

Tárolás:

→A fűnyírót tisztítsa meg (ld. 5. karbantartás), mielőtt száraz helyre rakja.

A tolokengyel a szárnyasanyák lazításával összecsucskható, így tárolás közben helytakarékos.

Hulladékkezelés:

Soha ne dobja háztartási szemétkébe a készüléket.

8. Szállítható tartozék

GARDENA
fűgyújtó zsák

megtakaríthatja a levágott fű összesöprését

Cikksz. 4029

9. Műszaki adatok

	300 C (cikksz. 4021)	380 C (cikksz. 4024)
Vágási szélesség	30 cm	38 cm
Vágási magasság	12 – 42 mm	12 – 42 mm
Vágási magasság állítása	fokozatmentes	fokozatmentes
Súly	9,5 kg	10 kg

10. Jótállás

A GARDENA erre a termékre 1 év (a vétel időpontjától számítva) garanciát vállal. Ez a garancia minden olyan termékhiányosságra vonatkozik, mely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A szolgáltatás jellegét mi választjuk meg: ez lehet a hozzánk beküldött készülék kifogástalan új készülékre való cseréje vagy ingyenes javítása, amennyiben a következő előfeltételek teljesülnek:

A készüléket szakszerűen és a használati utasításban leírtaknak megfelelően kezelték.

Sem a vevő, sem egy harmadik személy nem kísérelte meg a készülék javítását.

Ez a gyártói garancia nem érinti a kereskedővel vagy eladóval szemben támasztott teljesítési igényeket.

A készüléket küldje megfelelő bélyegzéssel közvetlenül a GARDENA szervizbe, a hiba leírásával a jótállási jeggyel és a számla másolatával.

Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékfelelősségi törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által okozott károkért, amennyiben ezek szakszerűtlen javítás következményei, vagy ha a cseréket nem eredeti GARDENA - vagy általunk kibocsátott alkatrészekkel végzik el. Ez értelemszerűen érvényes a kiegészítő részekre és a tartozékokra is.

Vevőszolgálat:

GARDENA
Magyarország Kft.
H-1158 Budapest
Késmárk u.22.
Tel: 416-2676

11. GARDENA szervizek:

Jegyenye Kft.

1184 Budapest
Jegyenye fasor 15.
Tel: (1) 290-6788

Variomat Kft.
(csak szivattyú)

1074 Budapest
Thököly út 32.
Tel: (1) 352-8119

Edison Szerszám

6722 Szeged
Török u. 1/a
Tel: (62) 426-833

Hirschtec Kft.

7630 Pécs
Kiskőszeg u. 5.
Tel: (72) 326-298

Nyári Kert Bt.

9026 Győr
Dózsa rkp. 7.
Tel: (96) 329-203

Spirál 96 Kft.

4025 Debrecen
Nyugati u. 5-7.
Tel: (52) 413-035

Tibor és társa Bt.
3529 Miskolc
Szilágyi D. u. 36.
Tel: (46) 416-540

Vasi Agro Center Kft.
9700 Szombathely
Pálya u. 5.
Tel: (94) 501-702

